

Montage schuifraam type HM – RE – SZO.

1. Boor rechts +links gaten Ø 18 in de onderdorpel hart gat gelijk aan de dagmaat van het kozijn en 26 mm uit de binnenkant van het kozijn (zie doorsnede B1 + doorsnede E). boor de gaten voor het opsluiten van het kozijn.
2. Plaats de tandwielkasten op de juiste maat in de onderdorpel (zie detail BAZ en doorsnede E) en schroef vervolgens de afdekdorpel 30 x 92 mm vast op de onderdorpel.
3. Schrijf beide aluminium geleide profielen op maat af met het spindelblokje naar onder en onderkant tot bovenkant raam gelijk houden.
4. Schroef de (van binnen uitgezien) rechtse + linkse spindel zover als mogelijk naar onder zo dat er zoveel mogelijk schroef gaten benut worden om de beide geleide profielen in het raam te schroeven. (dit kan eenvoudig d.m.v. met een schroefmachine op en neer te draaien.
5. Breng alle dichtingen aan in het onder en bovenraam en de tussendichting (zie doorsnede D) en plaats het bovenraam in het kozijn.
6. Schroef de spindels terug tot de onderkant van de spindels 66 mm onder het raam uitsteken.
7. Zet nu het schuifraam in het kozijn en zorg dat de spindels in de tandwielkasten rusten en druk de afdekblokjes op de spindels en schroef de blokjes vast.
8. Draai nu met de losse drijfstaang in de tandwielkasten tot het raam evenwijdig gesloten is.
9. Sluit de drijfstaang + schuifkoppeling aan de tandwielkasten.
10. Plaats nu de tandwielkast met de aandrijfstaang in de rechtse kozijnstijl (zie tekening REZZ).
11. Monteer de beleg afdeklatten op de stijlen + bovendorpel d.m.v. bijvoorbeeld trespa schroeven.