

Montage zakraam. Type HM – RE – ZZ.

1. Boor rechts + links een gat Ø 20 in de bovendorpel (maten – zie tekening, detail CR + CL. Van de bovendorpel).
2. Plaats de tandwielkasten + zeskant koppelingen en drijfstang op de juiste maat in de bovendorpel (zie detail CR + CL) en schroef vervolgens de afdekdorpel 38 x 130 mm vast op de bovendorpel.
3. Boor in beide kozijnspooningen L + R een gat Ø7 loodrecht tot ± 60 mm diepte. T.b.v. de knevelschroeven (zie doorsnede D) de maat = 15 mm uit de onderkant van het zakraam en 21 mm vanaf de binnenkant van de kozijnspooning.
Bovenstaande werkzaamheden, kunnen voor het kozijn te gronden.
4. Schroef beide knevelschroeven in de gaten van de kozijnspooning tot een diepte van Hartgat knevelschroef tot deze gelijk is aan de dagmaat van de kozijnstijl (zie doorsnede B).
5. Zaag beide aluminium RE geleide profielen op maat. Lengte = hoogte van het zakraam – 20 mm (zie doorsnede D). bovenkant profiel (gedeelte met spindelblokje) bovenkant van het zakraam aanhouden.
6. Schroef het aluminiumprofiel met de rechtse spindel in de rechtse raamspooning van binnen uitgezien vast en vervolgens idem links. (bovenkant zakraam aanhouden). Draai de spindels d.m.v. een schroefmachine op en neer om zoveel schroefgaten te benutten.
7. Breng alle afdichtingen aan in het zakraam en onder raam.
8. Draai nu aan beide spindels tot deze ± 10 mm boven het zakraam uitsteken.
9. Plaats het zakraam in de kozijnspooningen tot de onderkant van de spindels in de knevelschroeven rusten.
10. Draai eerst met een steeksleutel nr 7 en daarna handmatig (gelijktijdig) tot het zakraam evenwijdig ± 100 mm is gezakt.
11. Druk de paseindjes (zeskant 7) in de tandwielkasten en schuif de koppelingen omhoog en draai de inbusboutjes vast.
12. Plaats nu de drijfstang + tandwielkast (op montageplaat) in de rechtse kozijnstijl.
13. Plaats het onder raam + dagkant afdeklatten in de kozijnspooningen.
14. Boor in de rechtse belegafdeklatten een gat Ø 18 mm op de maat van het hart van de tandwielkast t.b.v. de zwengel bediening.
15. Monteer de belegafdeklatten op de stijlen + bovendorpel. D.m.v. Bijvoorbeeld trespa schroeven.