

Onderhoud:

Aluminium onderdelen schoon houden Door Middel Van ontvetten.
De onderste twee sluitnokken periodiek invetten.

Wat te doen? Als het raam slecht schuift of afsluit.

* Zorg ervoor dat de aluminium geleiderails en het raambeslag vrij blijven van bouwgruis – specie en stuc- resten, zodat de anodiseerlaag op het aluminium niet word beschadigd, waardoor het schuiven moeizamer gaat. (Specie vreet in op aluminium).

Indien er toch bevuild is dienen de aluminium onderdelen goed schoon te worden gemaakt, en met een droge teflonspray in te spuiten als beschermlaag.

- * Schuivend raam is te breed waardoor de raampennen in de glijblokjes wringen.
Op te lossen door: Het raam smaller te frezen of de raampennen iets af te vijlen.
- * Geleideblokken onderling Links op Rechts fout gemonteerd.
Op te lossen door: ze te verwisselen.
- * Balansveren zijn niet op het juiste raamgewicht afgesteld, waardoor het raam naar beneden zakt (Veren te licht) of moeizaam omhoogschuift (Veren te zwaar).
Op te lossen door: De balansveren te vervangen met het juiste raamgewicht **incl.** glas.

Hoe zwaarder het raam?, Zoveel zwaarder zijn de veren afgesteld waardoor er wel wat meer kracht nodig is om het raam in beweging te stellen.

- * Sluithaak- kommen en/of paddestoel- noksluitplaten niet op de juiste plaats uitgekroost, of links en rechts verwisseld.
Op te lossen door: De sluithaak- kommen en/of paddestoel- noksluitplaten te verwijderen, dan kijken of het raam wel goed sluit.
Zoja? Dan opnieuw op de juiste maat uitkrozen, en de sluithaak- kommen en paddestoel- noksluitplaten op de juiste plaats monteren.
- * Alle sponningen rondom het beslag moeten op de juiste maten zijn uitgefreesd.
- * Stootbuffers + Revet- ringen onder de geleideblokken monteren.